

Kantenimprägnierer



1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Kantenimprägnierung auf Basis von hochwertigen Wachsen und pflanzlichen Ölen.

- imprägniert wasserabweisend die Stirn- und Seitenfugen.
- verringert die Feuchtigkeitsempfindlichkeit des verlegten Bodens.

2 ANWENDUNGSBEREICH

Laminatböden, versiegeltes Fertigparkett und versiegelte Korkböden. Nicht geeignet für Beläge mit Fase oder V-Fuge.

Beachten Sie die objekt- und belagsspezifischen Pflegeanleitungen unter www.dr-schutz.com.

3 ANWENDUNG

Gebinde vor Anwendung kräftig schütteln, ggfs. vorher auf Raumtemperatur erwärmen. Nach Entfernung von Leim und Schmutz mit einem ungezahnten, seitlich abgerundeten Kunststoff- oder Edelstahl-Flexspachtel auf den trockenen Boden hauchdünn auftragen und sorgfältig in die Stirn- und Seitenfugen einarbeiten. Überschüssiges Material durch Abziehen mit dem Spachtel und Aufnehmen mit saugfähigen Tüchern vollständig entfernen. Anschließend die Belagsoberfläche mit der Einscheibenmaschine SRP oder manuell mit dem Padmeister, jeweils mit weißem Pad und untergelegtem Baumwolltuch gleichmäßig polieren, bis sich ein einheitliches Oberflächenbild ergibt. Auf das rechtzeitige Auswechseln des Poliertuches achten. Um ein vorzeitiges Antrocknen des Kantenimprägnierers zu vermeiden, dürfen immer nur kleine Teilflächen (ca. 10 qm) bearbeitet werden. Nach 3-4 Stunden, maximal Trocknung über Nacht, die Flächen mit einem weißen Pad nachpolieren. Ein vorheriges und nebelfeuchtes Wischen verhindern.

4 VERBRAUCH

ca. 20-50 ml/m² (Reichweite: 20-50 m²/l), je nach Oberflächenrauigkeit.

5 LAGERUNG

Kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

6 TECHNISCHE DATEN

Inhaltsstoffe: Testbenzin, Hartwachse.

GISCODE: GH10 (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel)

ADR/RID: kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

CLP: Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

Restentleerte Gebinde können mit dem Hausmüll bzw. der Wertstoffsammlung entsorgt werden.

7 BESONDERE HINWEISE

-

Kantenimprägnierer



8 QUERVERWEIS

Unsere folgenden Veröffentlichungen in ihrer aktuellen Form gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Dr. Schutz Oberflächenprodukten
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die angeführten Drucksachen, sowie diese Produktinformation in ihrer aktuellsten Form, sind verfügbar über die Homepage www.dr-schutz.com oder auf Anfrage bei unten angeführter Adresse.

Dr. Schutz - We Care About Floors

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstraße 17
53175 Bonn
Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0
Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29
E-Mail: zentrale@dr-schutz.com

Schweiz
Reinwall GmbH
CH 9500 Wil
Werksvertretung Schweiz und
Liechtenstein:
Floor Concept GmbH
Bachstrasse 29
8912 Obfelden
Tel. +41 (0)44 533 45 00
Fax +41 (0)44 533 45 01
E-Mail: info@floorconcept.ch
www.floorconcept.ch

Österreich
Michael Neubauer
Tel. : +43 (0)664 3562985
Fax: +43 (0)463 265526 8178
E-Mail: mne@dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.